

SEPTICLEAN 600 MM PLASTLÅG INSTALLATIONSVEJLEDNING



**AF HENSYN TIL BØRNESIKRING ER DET MEGET VIGTIGT, AT DENNE VEJLEDNING FØLGES
KUN TIL GÅENDE TRAFIK.**

1. Opføringsrør

- A. Afkort opføringsrør til den ønskede længde.
Sørg for at rørenden er lige.
- B. Find rørets ene langsgående støbemærke.
Placer herved et beslag 8 mm fra rørende.
- C. Bor 2 stk. 6,5 mm huller gennem de forborede huller i beslaget.



- D. Før 2 stk. 6 mm bræddebolte gennem røret udefra og monter beslag indvendig med 2 stk. møtrikker.
- E. Ret overfor gentages fra punkt B-D.



- F. Monter en 6 mm sætskrue med møtrik i sidste beslags vandrette 6,5 mm hul, med hovedet vendt nedad.

2. Låg

- A. Bor hulmarkeringen ud med et 10 mm bor.
Bor ikke helt igennem.
- B. Monter pakningsbånd rund langs yderkant af låg.



3. Låg monteres på opføringsrør

- A. Læg låg på opføringsrør. Det indvendige hul i låg sættes ned over den 6 mm bolt, som er påsat det andet beslag.

Når låg sidder korrekt, kan låsepadler drejes ud.

- Låg låses ved at dreje mod uret.
- Låg låses op ved at dreje med uret.

Kontrollér at låg sidder fast og at pakning slutter tæt til rør.



Fyn
Hvidkærvej 7
DK-5250 Odense SV
T: +45 63 76 30 30

Jylland
Maserativej 15
DK-7100 Vejle
T: +45 63 76 30 50

Sjælland
Greve Main 31
DK-2670 Greve
T: +45 63 76 30 70

